

Vedligeholdelsesvejledning

Specifikation

Vandbremsetype	CY
Udstyr	Trinløs indstillelig indløbsblænde Tilslutningstud
Varianter	Højre- eller venstrevendt
Produktbetegnelse	CYE T

Generelt

Det er vigtigt for en korrekt funktion, at vandbremsen installeres i overensstemmelse med denne vejledning og de med ordrebekræftelsen følgende skitser.

CYE bremsen anvendes til alle typer afløbsvand; dvs. regnvand, spildevand og blandet regn- og spildevand. Den findes i to udførelser en højrevendt og en venstrevendt. Valg af orientering afhænger af bygværket.

Vandbremsen er udstyret med en trinløs indstillelig blænde. Ved leveringen er blænden indstillet så bremsen giver den ønskede mængde og indstillingen må derfor ikke ændres. Dimensionerne for den aktuelle vandbremse, inklusiv blændeindstillingen, fremgår af de med ordrebekræftelsen følgende skitser.

Vedligeholdelse og tilsyn

Det anbefales, at tilse vandbremsen hyppigt umiddelbart efter installationen og herefter tilpasse tilsynsfrekvensen svarende til de observerede forhold. Om muligt kan tilsynet med vandbremsen planlægges som en fast rutine i forbindelse med øvrige rutinemæssige tilsyn med kloaksystemet.

Da vandbremsen ikke har nogle bevægelige eller elektriske dele er selve vandbremsen vedligeholdelsesfri. Men hvis gennemløbstværsnittet er lille er der en risiko for tilstopning på grund af flydende stoffer eller legemer. I så fald skal bremsen tilses regelmæssigt.

Yderligere information

Har De spørgsmål til denne vejledning eller til Mosbaek afløbsregulatorer i øvrigt, er De velkommen til at kontakte os. I tilfælde af henvendelse vedrørende en konkret afløbsregulator bedes De venligst oplyse vort referencenummer, der fremgår af tilbudsnummeret, afløbsregulatorens identifikationsmærkat, skitsen og ordrebekræftelsen.