

# Vedligeholdelsesvejledning

## Specifikation

Vandbremsetype	EB
Udstyr	Trinløs indstillelig blænde
Variant	Plademontering
Produktbetegnelse	EB

### Generelt

Det er vigtigt for en korrekt funktion, at afløbsregulatoren installeres og tilses i overensstemmelse med denne vejledning og de med ordrebekræftelsen følgende skitser.

EB regulatoren anvendes til alle typer afløbsvand; dvs. regnvand, spildevand og blandet regn- og spildevand.

Regulatoren er udstyret med en trinløs indstillelig blænde. Ved leveringen er blænden indstillet så regulatoren giver den ønskede mængde og indstillingen må derfor ikke ændres. Dimensionerne for den aktuelle afløbsregulator, inklusiv blændeindstillingen, fremgår af de med ordrebekræftelsen følgende skitser.

### Vedligeholdelse og tilsyn

Det anbefales, at tilse regulatoren hyppigt umiddelbart efter installationen og herefter tilpasse tilsynsfrekvensen svarende til de observerede forhold. Om muligt kan tilsynet med afløbsregulatoren planlægges som en fast rutine i forbindelse med øvrige rutinemæssige tilsyn med kloaksystemet.

Da regulatoren ikke har nogle bevægelige eller elektriske dele er selve afløbsregulatoren vedligeholdelsesfri. Men hvis gennemløbstværsnittet er lille er der en risiko for tilstopning på grund af flydende stoffer eller legemer. I så fald skal regulatoren tilses regelmæssigt.

### Yderligere information

Har De spørgsmål til denne vejledning eller til Mosbaek afløbsregulatorer i øvrigt, er De velkommen til at kontakte os. I tilfælde af henvendelse vedrørende en konkret afløbsregulator bedes De venligst oplyse vort referencenummer, der fremgår af tilbudsnummeret, afløbsregulatorens identifikationsmærkat, skitsen og ordrebekræftelsen.